

ROLOVACÍ SÍŤOVÉ DVEŘE

Montáž

1. vyskládejte rám rolovacích síťových dveří: spojte navijecí buben (sestava: 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) s nosíkem (5) a (6) pomocí spojky profilů (11)
2. vložte rám do otvoru
3. v místě vyznačení (Detail A - montáž na rám, Detail B - montáž do otvoru) na horní, boční a dolní vodící kolejnici (5,6) provrtejte otvor přes první blánu vrtákem $\varnothing 7,5$ mm a následně otvor přes druhou blánu (ve stejné ose) vrtákem $\varnothing 3,5$ mm. Rám přišroubujte šrouby 3,9 x 25 mm. Při montáži na rám vložte do otvoru na profilu krytku (14).
4. vyzkoušejte funkčnost výrobku

