

Vnitřní parapety

Zásady před montáží:

- Teplota v místnosti 15 - 25°C
- Při montáži nesmí dojít k prudké změně teploty
- Vlhkost do 50% ± 5%
- Čistý penetrovaný povrch
- Sklon cca 2° od okenního rámu

Montáž

- Montážní prostor musí být 20-25 mm pod vrchní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet (optimálně by výška neměla přesahovat 3 cm)
- V případě nerovnosti použijte k vyrovnání podkladu tepelněizolační omítku, případně pvc podložky na vypodložení parapetu
- Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám
- Vycentrujte parapet tak, aby Vám vznikla rovnoměrná dilatační spára (cca 2 mm)
- Na upravený a očištěný podklad naneste nízkoexpanzní montážní pěnu, do které uložte parapet
- Parapet vyrovnejte pomocí vodováhy do spádu cca. 2° od okenního rámu a na 30 minut zafixujeme (doporučujeme použít vsazenou lať, na kterou naskládáte dostatečné závaží proti nežádoucímu nadzvednutí, např. Plné cihly)
- Po vytvrdnutí montážní pěny vyplňte mezery mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem (doporučujeme transparentní nebo v barvě podkladu), jakož i mezi zdívem a parapetem, akrylátovým tmelem vhodného odstínu
- Po dokončení montážních prací odstraňte ochrannou fólii (může dojít k jejímu tzv. "Zapečení" - následně se velmi obtížně odstraňuje)
- Parapety neošetřujte abrazivními pastami!

